



FONDO POLIURETANO 50

(FÁCIL LIJADO) –V580030



DESCRIPCIÓN

Fondo de poliuretano transparente de dos componentes base solvente, para un fácil lijado del fondo, buena transparencia y gran suavidad de lijado. Con un buen empaste y rendimiento.

PRINCIPALES USOS

Úsalo cuando se requiera rapidez de lijado y un excelente acabado

DILUYENTE

Solvente p/fondo poliuretano 4-82250 V 660035 15 %

CATALIZADOR

Cat. P/ Fondo P.U.50 FL V480040

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido opalescente
SOLIDOS	47 - 51 %
PESO ESPECIFICO	0.960 – 1.000 gr / ml
VISCOSIDAD	30 - 47 segundos copa Ford 4 @ 25°C
NUMERO DE MANOS	2 a 3
SECADO PARA LIJAR	30 - 45 minutos
SECADO ENTRE MANOS	30 - 45 minutos
SECADO EN DURO	10 – 12 hrs.
CATALIZACION	1 : 1
RENDIMIENTO	6 a 7 mts. ²

CARACTERÍSTICAS CATALIZADOR

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente amarillento
SOLIDOS	19 - 25 %
PESO ESPECIFICO	0.950 – 1.000 gr / ml

APLICACIONES

Aplícalo con pistola manual o con pistola con tanque a presión en caso de altas producciones en línea, también lo puedes aplicar a cortina.

Versión 0 JULIO 2025



PREPARACION

Mezcla el Fondo Poliuretano 50 FL con el Cat. p/ Fondo p.u.50 FL y homogeniza los componentes.

Utiliza 15% Solvente para Poliuretano como norma general para aplicaciones con pistola. Si necesitas una penetración en poros más profundos diluye hasta un 50%. Si la humedad o temperatura del medio ambiente es alta, se puede presentar blanqueamiento o nubes, por lo que en estas condiciones se recomienda que agregue entre un 5 a 10% de retardador VETACK.

PRESENTACIONES

19 L

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lava con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos. Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

RECOMENDACION

Mantener una buena ventilación en los locales de trabajo y recomendar el uso de guantes, lentes y mascarilla.

Versión 0 JULIO 2025